

ZINCAREV MAD 66

УСКОРИТЕЛЬ ТРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Данный состав предназначен значительно ускорять процесс травления. Является минеральной/органической формулой с очень низкой концентрацией органических веществ, что позволяет хорошо адаптироваться к травильным растворам не нанося вреда процессу обработки отработанных растворов.

Важно отметить, что данный продукт так же включает в себя функции антииспарителя и активного поверхностного натяжителя, позволяющие получать более равномерное травление.

Эффективность травления повышается приблизительно на 30%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- ∞ **Мощный ускоритель травления**
- ∞ **Улучшает качество травления**
- ∞ **Улучшает эффективность травления (> 30%)**
- ∞ **Функция антииспарителя снижает выпаривание кислоты**

VCD

office adresse : 35, Rue de la Garenne, BP 70734

38297 St. Quentin Fallavier Cedex, France

Phone : +33 4 74 94 82 10 ; +33 4 74 94 82 11

Fax : +33 4 74 94 82 14

www.vcd-floridienne.com; vcd@vcd-floridienne.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска продукта	Густая консистенция с характерным запахом
Цвет продукта	Безцветная жидкость
Плотность продукта	Близка к 1.120 при 20°C
pH концентрата	< 1
pH раствора	Соответствует pH травильного раствора
Температура	Температура травильного раствора
Время выдержки	Время травления
Обрабатываемые металлы	Данный продукт адаптирован для работы с металлами предназначенные для процесса горячего цинкования
Рабочая концентрация	Мощная функция ускорения: 4% Функции антииспарения и смачивания: 1 - 2%

Замечание: **Используйте только при подготовки полностью свежего травильного раствора.**

VCD

office adresse : 35, Rue de la Garenne, BP 70734

38297 St. Quentin Fallavier Cedex, France

Phone : +33 4 74 94 82 10 ; +33 4 74 94 82 11

Fax : +33 4 74 94 82 14

www.vcd-floridienne.com; vcd@vcd-floridienne.com

УПАКОВКА

Продукт доступен в следующей упаковке:

- Канистры объемом 30 л
- Бочки объемом 200 л
- Пластиковые емкости объемом 1000 л

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный продукт **КОРРОЗИОННЫЙ**, и как любой коррозионный химикат должен использоваться с осторожностью в соответствии с законодательством.

Надевайте защитные очки и перчатки.

В случае несчастного случая, действовать в соответствии с инструкцией в паспорте безопасности.

VCD

office adresse : 35, Rue de la Garenne, BP 70734

38297 St. Quentin Fallavier Cedex, France

Phone : +33 4 74 94 82 10 ; +33 4 74 94 82 11

Fax : +33 4 74 94 82 14

www.vcd-floridienne.com; vcd@vcd-floridienne.com